

コマンド	説明	レスポンス例
1	USB電源ON	1\n
0	USB電源OFF	0\n
t	USB電源トグル トグル後の電源供給状態がONの場合は1、OFFの場合は0を返します。	1\n
s	USB電源状態の取得 電源供給状態がONの場合は1、OFFの場合は0を返します。	0\n
l	情報のリスト表示	USB Remote Power Switch\nVersion: 1.0.0\nCurrent state: 1\nBoot state: 0\nI2C address: 21\n
i	システム初期化 全てのレジスタの値を工場出荷時状態に初期化し、再起動します。	init\n
a	I2Cデバイスアドレス(DEC)	21\n
v	ファームウェアバージョン	1.0.0\n